



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА KABINACLEAN

Nr karty: 07/2022/КТ
Data aktualizacji: 10.01.2022

IGOSA Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 3 , 40-079 Katowice, Polska

Идентификатор продукта:

KABINACLEAN

Применение:

Профессиональный препарат, в виде активной пены, для удаления отложений и грязи со стен, всех элементов и труднодоступных частях душевых кабин, а также для общего применения в санитарных помещениях. Удаляет отложения и осадочную грязь. Продукт безопасен для элементов из стекла, пластика и акриловых душевых поддонов. Очищает без втирания и царапин.

Технические данные:

Физическое состояние: жидкость.

Цвет: бесцветный , светложелтый.

Запах: характерный.

Плотность при 20°C: ок. 1,050 g/ml

Температура кипения: не указано.

Температура плавления: не указано.

Температура воспламенения: негорючий.

Растворимость в воде: полностью растворим.

pH: ок. 0,21

Хранение:

Срок годности до 24 месяцев от даты изготовления. Хранить в сухих и хорошо проветриваемых помещениях. Температура хранения и транспортировки: от + 5 ° С до + 25 ° С. Продукт должен быть защищен от замерзания.

Упаковка:

Черная бутылка 250 мл, 500 мл с бело-красным пенораспылителем.

Способ применения:

Соблюдая меры предосторожности, нанести активную пену на очищаемую поверхность. Грязь и осадок активируют препарат, образующий пену, которую, примерно через 3-5 минут, следует тщательно промыть теплой водой. В случае стойкой грязи, повторить процедуру.

Предупреждения и рекомендации по охране труда:

При использовании продукта следует соблюдать основные принципы безопасности и гигиены. Хранить в недоступном для детей месте.

Продукт вызывает раздражение. Раздражает глаза и кожу. Может вызвать раздражение дыхательных путей. При использовании продукта всегда используйте средства индивидуальной защиты, такие как одежда и перчатки, защитные очки и, при необходимости (например, в условиях недостаточной вентиляции) также аппарат



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА KABINACLEAN

Nr karty: 07/2022/KT
Data aktualizacji: 10.01.2022

защиты органов дыхания. Используйте продукт только в хорошо проветриваемых помещениях. Тщательно мойте руки с мылом сразу после

обращения с препаратом. При использовании препарата не ешьте, не пейте и не курите. Избегайте контакта с глазами и кожей. Не вдыхайте пары.

В случае загрязнения глаз - снять контактные линзы, промыть глаза водой, промыть веки широко открытыми в течение примерно 15 минут. Не промывайте глаза сильной струей воды - существует риск механического повреждения роговицы. Обратитесь к офтальмологу немедленно.

В случае вдыхания перенести пострадавшего на свежий воздух. Если у пострадавшего проблемы с дыханием, квалифицированный медицинский персонал должен дать кислород. Необходимо вызвать доктора .

При попадании на кожу промыть большим количеством воды. В случае прогрессирующего раздражения обратитесь к врачу. Выстирать загрязненную одежду, прежде чем использовать ее снова.

При попадании внутрь дать много воды для питья. Не вызывать рвоту. Никогда не давайте ничего пить человеку без сознания. Проконсультируйтесь с врачом.

Перед использованием препарата прочитайте этикетку на упаковке или прочитайте Инструкцию безопасности.

Внимание:

Рекомендации и указания, содержащиеся в документе, основаны на нашем опыте и практике. Из-за разнообразия материалов и субстанций , а также из-за множества возможных применений, которые находятся вне нашего контроля, мы не несем никакой ответственности за полученные результаты. Во всех случаях рекомендуется тестирование.